

## Шпалоукладчик RUS 05

### Отличительные особенности и преимущества шпалоукладчика RUS 05:

плавная и безопасная работа благодаря пропорциональной системе управления гидрофункциями;

надежность, прочность и долговечность благодаря высококачественным комплектующим и запатентованным решениям;

не требователен к обслуживанию;

безопасный: специальный клапан обеспечивает удержание шпал, даже если давление падает;

все оборудование производится в Голландии и в Австрии!



### Технические характеристики

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Масса оборудования, кг:                          | 1020                |
| Масса экскаватора, т:                            | 12-24               |
| Длина шпалоукладчика, мм:                        | 2820                |
| Вращение:                                        | 360°, не ограничено |
| Рекомендованное давление, бар:                   | 200                 |
| Требуемый поток, л/мин:                          | 50-75               |
| Кол-во поднимаемых шпал, шт:                     | 5                   |
| Ширина в положении для транспортировки, мм:      | 825                 |
| Высота шпалоукладчика, мм:                       | 1553                |
| Ширина зажима, мм:                               | 330                 |
| Диапазон установки расстояния между шпалами, мм: | 150-265             |

## Комплект поставки

шпалоукладчик □ RUS 05; ротатор □ Kinshofer □ с РВД в защитной оплетке; подвеска с гасителем раскачки, клапан противовеса.

## Как заказать шпалоукладчик

Для приобретения шпалоукладчика □ для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики □ или модель шпалоукладчика.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>